

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEI TELEFONI

Panasonic

NT551 - NT553 - NT556





PER ASSISTENZA TECNICA:

mail: assistenza@telefonica.it

1.1 Telefoni digitali

Ubicazione dei comandi



1.2 Funzioni dei tasti e istruzioni chiamate

Ubicazione dei comandi







- ❶ **LCD (display a cristalli liquidi) principale:**
KX-NT551: 1 linea, KX-NT553: 3 linee, KX-NT556: 6 linee
- ❷ **Spia messaggio/suoneria:**
Quando si riceve una chiamata interna, la spia lampeggia con colore verde, mentre quando si riceve una chiamata esterna, la spia lampeggia con colore rosso. Quando è presente un messaggio, la spia si illumina con colore rosso.
- ❸ **Tasti CO programmabili:** Utilizzato per ottenere una linea esterna o eseguire una funzione assegnata al tasto.
- ❹ **Dispositivo di aggancio ricevitore:** Consente di mantenere stabile il ricevitore quando l'unità è montata su una parete.
- ❺ **Presca delle cuffie**
- ❻ **⊙/→ (PAUSA/PROGRAMMAZIONE)** (Per KX-NT551): Utilizzato per inserire una pausa durante la memorizzazione del numero. Questo tasto viene utilizzato anche per programmare l'unità.
⊙(PAUSA) (Per KX-NT553/KX-NT556): Utilizzato per inserire una pausa durante la memorizzazione del numero.
- ❼ **△ (CONFERENZA):** Utilizzato per attivare una conversazione con più utenti.
- ❽ **✉ (MESSAGGIO):** Utilizzato per lasciare una segnalazione di messaggio in attesa o per chiamare la parte che ha lasciato tale messaggio.
- ❾ **R (FLASH/RICHIAMATA):** Utilizzato per interrompere la chiamata corrente ed effettuare un'altra chiamata senza riagganciare.
- ❿ **● (RIPETIZIONE ULTIMO NUMERO):** Utilizzato per ripetere l'ultimo numero selezionato.
- ⓫ **📞 / 📞 (RISPOSTA AUTOMATICA/MUTE):** Utilizzato per ricevere una chiamata in entrata in viva voce o per disattivare il microfono/microtelefono durante una conversazione.
- ⓬ **↔ (TRASFERIMENTO):** Utilizzato per trasferire una chiamata a un altro utente.
- ⓭ **→/↔ (RIPETIZIONE AUTOMATICA/MEMORIZZAZIONE):** Utilizzato per Agenda Numeri Brevi Personali/Sistema o per memorizzare le modifiche di programmazione.
- ⓮ **⏸ (ATTESA):** Utilizzato per mettere in attesa una chiamata.
- ⓯ **INT' (INTERFONO):** Utilizzato per effettuare o ricevere chiamate interne.
- ⓰ **🗣 (VIVA VOCE [Telefono con altoparlante]):** Utilizzato per attivare la modalità vivavoce.
- ⓱ **Microfono:** Utilizzato per la modalità vivavoce.
- ⓲ **Tasto Navigazione:** Utilizzato per regolare il volume e il contrasto del display oppure per selezionare le opzioni desiderate.
- ⓳ **ENTER¹:** Utilizzato per confermare l'opzione selezionata.
- ⓴ **Tasti funzione menu (S1-S4)¹:** S1-S4 (da sinistra a destra) sono utilizzati per selezionare la voce visualizzata sulla riga inferiore del display.
- ⓵ **Presca EHS (a sgancio elettronico)¹**
- ⓶ **DEVIAND¹:** Utilizzato per impostare una deviazione di chiamata o la funzione Non disturbare.
- ⓷ **CANCELLA¹:** Utilizzato per cancellare l'opzione selezionata.
- ⓸ **NEXT PAGE¹:** Consente di commutare la pagina per la funzione Etichette automatiche.
- ⓹ **LCD inferiore¹:** 12 linee

Esecuzione di chiamate

Chiamata
[Ad un interno] 1. Sganciare. 2. Digitare un numero interno.
[A un utente esterno] 1. Sganciare. 2. Premere un tasto CO programmabile. 3. Comporre il numero di telefono dell'utente esterno.
Ripetizione ultimo numero
1. Sganciare. 2. Premere ● [RIPETIZIONE ULTIMO NUMERO].
Selezione rapida
1. Sganciare. 2. Comporre un numero di selezione rapida.


1.3 Attesa, trasferimento, conferenza



Durante una conversazione

Chiamata in attesa
[Per mettere in attesa] 1. Premere  [ATTESA]. 2. Riagganciare dopo il tono di conferma.
[Per recuperare una chiamata presso l'interno in attesa] 1. Sganciare. 2. Premere un tasto CO programmabile o <i>INT'</i> [INTERFONO].
[Per recuperare una chiamata esterna da un altro interno] 1. Sganciare. 2. Premere un tasto CO programmabile.
Trasferimento di chiamata
[Ad un interno] 1. Premere  [TRASFERIMENTO]. 2. Dopo il tono di conferma, digitare un numero interno. 3. Parlare. 4. Riagganciare il ricevitore.
[A un utente esterno] 1. Premere  [TRASFERIMENTO]. 2. Dopo il tono di conferma, premere un tasto CO programmabile. 3. Digitare un numero di telefonico esterno. 4. Parlare. 5. Riagganciare il ricevitore.
Conversazione con più utenti
[Per aggiungere altri utenti durante una conversazione] 1. Premere  [CONFERENZA]. 2. Dopo il tono di conferma, digitare il numero di telefono dell'utente da aggiungere. 3. Parlare con il nuovo utente. 4. Premere  [CONFERENZA]. 5. Dopo il tono di conferma, parlare con più utenti.
[Per abbandonare una conferenza] 1. Premere  [CONFERENZA]. 2. Riagganciare dopo il tono di conferma.

1.4 Suonerie dei telefoni

è possibile cambiare direttamente le suonerie (Attenzione: il tasto PROG è quello con la V)

Tasto PROG *1 : 

Tono di suoneria
1. Premere il tasto funzione menu PROG (S1). ^{*1}
2. Premere un tasto CO programmabile o <i>INT'</i> [INTERFONO] 2 volte.
3. Immettere 2 cifre (01-30) utilizzando i tasti di selezione (0-9) oppure premere  o  per selezionare il tono di suoneria.
4. Premere [ENTER]. ^{*2}
5. Premere [CANCELLA]. ^{*1}

1.5 Istruzioni per i telefoni analogici

Per effettuare una chiamata

interna	⇒ Sollevare la cornetta e comporre il NUMERO INTERNO (esempio: 311)
esterna	⇒ Sollevare la cornetta e comporre 0 + NUMERO ESTERNO (esempio: 00113331818)

Per trasferire una chiamata

- Durante la conversazione, premere Il **TASTO R**, la chiamata viene messa in attesa.
 - Comporre il **NUMERO INTERNO** dell' interno desiderato; attendere la risposta e parlare, per annunciare la chiamata.
 - Se il chiamato accetta la chiamata **RIAGGANCIARE LA CORNETTA** e la chiamata viene trasferita.
 - Se il chiamato non accetta la chiamata, **PREMERE IL TASTO R**, di nuovo, e la chiamata ritorna al telefono.
- Oppure è possibile inoltrare la chiamata, senza annuncio:
 - Comporre il **NUMERO INTERNO** interno desiderato e **RIAGGANCIARE**, la chiamata viene inoltrata direttamente all'interno (che squilla fino alla risposta)

